


# **MANUAL BOOK**

**ALARM PERSALINAN  
SESION 2**

1. Pertama kali sebelum kita setting alarm, maka harus koneksi terlebih dahulu perangkat kita (Hp / Laptop) ke jam alarm melalui Wifi dengan nama SSID : JAM ALARM POSYANDU dan Password : 12345678.




2. Jika koneksi dilakukan menggunakan HP, pastikan paket data selular dimatikan, agar bisa masuk ke dalam sistem Alarm Persalinan.
3. Buka Browser (Google Chrome / Firefox) pada perangkat, kemudian masukan alamat ip : 192.168.4.1



4. Atur terlebih dahulu waktu pada halaman pertama :
  - a. Tanggal : Untuk mengatur tanggal sistem alarm
  - b. Jam : Untuk mengatur jam sistem alarm
  - c. Ubah Tanggal : Untuk mengubah tanggal sistem yang diinginkan
  - d. Ubah Jam : Untuk mengubah jam sistem alarm yang diinginkan
  - e. Setting Alarm : Untuk masuk ke halaman setting jam alarm
  - f. Wifi : Untuk mengatur settingan wifi
  - g. Display : Untuk mengatur kecerahan layar pada alarm
5. Atur waktu alarm pada halaman Setting Alarm :

Pada menu setting tanggal alarm terdapat 12 kolom bulan, isi dengan tanggal jadwal posyandu / pemeriksaan. Bisa diisi langsung dalam 1 tahun, bisa juga diisi hanya perbulan. Setelah itu, atur jam alarm berbunyi. Kemudian pilih tombol simpan.



## 6. SELESAI